

电源      下载      USB      LI-PO      复位

- 电源
- 地
- 数字引脚
- 模拟引脚
- PWM引脚
- IIC接口
- SPI接口
- USART

